

Stand: 2026.03.09

Die Vitramo-Temperaturregelung VTX



VTX-ES



Funkempfänger für die Schukosteckdose.

Als drahtloser Raumthermostat arbeitet der Zwischenstecker-Funkempfänger mit dem Fernbedienteil VTX-SP zusammen. Dabei besteht der Raumthermostat aus einem Fernbedienteil, das als Funk-Raumtemperaturfühler zur Temperaturerfassung im Raum und als Sender dient und mindestens einem Funkempfänger als Regler, der mit einem Heizelement direkt durch einen Netzstecker verbunden ist. Dem Fernbedienteil können ein oder mehrere Funkempfänger der Baureihe VTX zugeordnet werden.

Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Funkempfängers, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Funkempfänger geschaltet werden. Der Zwischenstecker-Funkempfänger wird einfach in eine Steckdose gesteckt.

Mit LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs. Schutzklasse: I. Schutzart: IP20. Betriebstemperatur: 0-40 °C. Schaltleistung: 10 A (2,2 kW).

Bezeichnung:	VTX-ES
Abmessung:	97 x 148 x 70 mm
Gewicht:	0,19 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 160 x 90 x 80 mm – Gewicht: 0,22 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310381

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vtx-es>.

