

Stand: 2022.07.13

Die Vitramo-Temperaturregelung VTX



VTX-EU



Funkempfänger zur Unterputz-Montage in der Schalterdose.

Als drahtloser Raumthermostat arbeitet der Funkempfänger mit dem Fernbedienteil VTX-SP zusammen. Dabei besteht der Raumthermostat aus einem Fernbedienteil, das als Funk-Raumtemperaturfühler zur Temperaturerfassung im Raum und als Sender dient und mindestens einem Funkempfänger als Regler, der mit einem Heizelement direkt verdrahtet ist. Dem Fernbedienteil können ein oder mehrere Funkempfänger der Baureihe VTX zugeordnet werden. Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Funkempfängers, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais LS-E, LS-EUP oder LS-E3 oder Funkempfänger geschaltet werden. Frequenz 868 MHz. Betriebsspannung 230 VAC, 50 Hz. Schaltleistung 10 A (2,3kW). Betriebstemperatur: 0-40°C. Schutzklasse II.

Bezeichnung:	VTX-EU
Abmessung:	50 x 47 x 33 mm
Gewicht:	0,05 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 90 x 60 x 40 mm – Gewicht: 0,07 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310282

